

KALORİFER VE KIZGIN YAĞ KAZANLARI

? Kazan soğutulurken, ön kapağı açılmalı ve kazan ısıtma yüzeyleri temizlenmelidir.

? Emniyet ventilleri körlenmelidir. (Kapalı genişleme Depolu Kazanlar Hariç)

? Sıcak su (Kızgın yağ) gidiş – dönüş vanaları kapatılmalıdır.

? Kazan boşaltma (blöf) vanası kapatılmalıdır.

? Kazan gidiş – dönüş emniyet boruları, flanşlar arasında en az 2 mm kalınlığında saç parça konularak körlenmelidir. vanaları kapatılmalıdır patlama kapağı açılmalı ve kazan arka duman sandığı temizlenmelidir.

? Kazan tamamen su ile doldurulmalıdır.

? FİRMA KONTROL SIRASINDA YARDIMCI PERSONEL VE GEREKLİ EKİPMANLARI BULUNDURARAK TEST SIRASINDA GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ ALMALIDIR.

ÖNEMLİ NOT : Yukarıda belirtilen hazırlıkların test öncesinden yapılması gerekmektedir. Aksi halde zaman ve işgücü kaybı söz konusu olacaktır. Bu amaçla zamanında yapılmayan hazırlıklardan dolayı test yapılamayıp başka bir güne ertelenecek olursa ilave olarak servis ücreti alınacaktır.

?KONTROLÜ YAPILACAK TÜM CİHAZLARIN, TEKNİK BİLGİLERİNİ İÇEREN DOSYALARININ, KAZANCI BELGELERİNİN, BAKIM ONARIM DOSYALARININ KONTROL SIRASINDA HAZIR BULUNDURULMASI GEREKMEKTEDİR.

